

Kabelbaum- und Komponentenprüfung der D-Jetronic an der Buchsenleiste
Volvo 1800E # 30.001 bis 37.549
Volvo 142 / 144 bis 7/71

PIN	Bezeichnung	Messung / Sollwert	Ergebnis	Notiz
1	Anschluss Lufttemperatursensor (NTC1) = Temperaturfühler I	Ohmmeter, gegen Kl. 13 -10°C 960 Ohm 0° C 640 Ohm 10° C 435 Ohm 20° C 300 Ohm 30° C 210 Ohm 40° C 150 Ohm		
2	Ausgang für Kaltstartrelais, Klemme 85	Ohmmeter gegen Kl. 18 5,5 Ohm		
3	Ausgang E-Ventil Zyl. 1	Ohmmeter, gegen Kl. 11 2,4 Ohm		
4	Ausgang E-Ventil Zyl. 3	Ohmmeter, gegen Kl. 11 2,4 Ohm		
5	Ausgang E-Ventil Zyl. 4	Ohmmeter, gegen Kl. 11 2,4 Ohm		
6	Ausgang E-Ventil Zyl. 2	Ohmmeter, gegen Kl. 11 2,4 Ohm		
7	Druckfühler Primärwicklung	Ohmmeter, gegen Kl. 15 ca. 90 Ohm // 2. Ohmmeter gegen Kl.11 muss Unendlich Ohm sein - sonst Masseschluss		
8	Druckfühler Sekundärwicklung	Ohmmeter, gegen Kl. 10 ca. 350 Ohm // 2. Ohmmeter gegen Kl.11 muss Unendlich Ohm sein - sonst Masseschluss		
9	Beschleunigungsschalter 1 Drosselklappe	LED-Durchgangstester, gegen Kl. 14: Drosselklappe langsam öffnen. LED muss dabei 10 mal blinken		
10	Druckfühler Sekundärwicklung	siehe unter Kl. 8		
11	Masseanschluss Steuergerät	Zentralmassepunkt unbedingt kontrollieren, reinigen, dann Polschutzfett auftragen		
12	Masseversorgung für Auslösekontakte Zündverteiler	siehe unter Kl. 21, Kl. 22		
13	Anschluss Lufttemperatursensor (NTC1) = Temperaturfühler I	siehe unter Kl. 1		
14	Versorgung Drosselklappenschalter	siehe unter Kl. 9, Kl. 17, Kl. 20		
15	Druckfühler Primärwicklung	siehe unter Kl. 7		
16	Spannungsversorgung Steuergerät +12V	Voltmeter, gegen Kl. 11 Zündung ein: + 12 V		
17	Leerlaufschalter Drosselklappe	Ohmmeter, gegen Kl. 14 0 Ohm. Drosselklappe minimal öffnen: Unendlich Ohm		
18	Startsignal (an Klemme 50)	Voltmeter, gegen Kl. 11 Bei Starterbetätigung + 12 V		
19	Ansteuerung Pumpenrelais (über Masse geschaltet!)	Zündung ein. Brücke zu Kl. 11 Kraftstoffpumpe läuft		

20	Beschleunigungsschalter 2 Drosselklappe	LED-Durchgangstester, gegen Kl. 14: Drosselklappe langsam öffnen. LED muss dabei 10 mal blinken		
21	Auslösekontakt 1 im Zündverteiler	LED-Durchgangstester, gegen Kl. 12. Anlasser betätigen. Bei Anlasserdrehzahl muss LED blinken		
22	Auslösekontakt 2 im Zündverteiler	LED-Durchgangstester, gegen Kl. 12. Anlasser betätigen. Bei Anlasserdrehzahl muss LED blinken		
23	Motortemperatursensor = Temperaturfühler II (NTC2)	Ohmmeter, gegen Kl. 11 0° C 5,9 kOhm 20° C 2,5 kOhm 40° C 1,2 kOhm 60° C 600 Ohm 80° C 325 Ohm 100° C 190 Ohm		
24	Spannungsversorgung Einspritzventile +12V	Voltmeter gegen Kl. 11 Zündung ein. + 12 V		
25	(Diagnose Steuergerät)	(-)		